


## STK (Start Kit DARUMA)

### Instalando Driver Genérico Somente Texto no Linux


1. Neste STK, utilizamos o Linux Ubuntu 10.4. Vamos iniciar a instalação indo nos campos **Sistemas>>Administração>> Impressão**, irá aparecer a imagem abaixo:




2. Logo após, vamos clicar na opção **Adicionar**, e escolher **Impressora**. Na próxima tela, você irá escolher qual a porta sua impressora esta. Caso tenha instalado o driver USB, provavelmente deverá ter reconhecido como COM10. Informe também a **velocidade** da impressora, **Parity** como **Nenhum**, **Data Bits 8** e **FlowControl Nenhum**.



3. Agora ele ira pesquisar drivers e te mostrar uma tela relacionando todos os drivers encontrados. Nesta tela, deverá escolher a opção **Generic**.Clique em **Avançar**.




4. Agora escolha **text-onlyprinter**>> **Avançar**.



5. Caso prefira poderá renomear a impressora na próxima tela. Ele também ira te perguntar se prefere imprimir uma pagina de teste ou não, clique em **SIM**.

6. Caso a pagina de teste seja impressão, sua instalação foi concluída com sucesso.



**No caso de dúvidas faça contato com nossa equipe de integração e desenvolvimento:**

**Ligação Gratuita:** 0800 770 3320

**E-mails:**

ddc.suporte@daruma.com.br, suporte.ddc@daruma.com.br, desenvolvedores.suporte@daruma.com.br,  
suporte.desenvolvedores@daruma.com.br, desenvolvedores.daruma@daruma.com.br, suporte@daruma.com.br,  
suporte.alexandre@daruma.com.br, claudenir@daruma.com.br

**Skypes:**

ddc\_suporte\_daruma, suporte\_ddc\_daruma, desenvolvedores\_suporte\_daruma, suporte\_desenvolvedores\_daruma,  
desenvolvedores\_daruma, suporte\_daruma, suporte\_alexandre\_daruma, claudenir\_andrade